

VERSIEGELN

ALLGEMEINE REGELN

Für die Versiegelung empfehlen wir eine Reihe von Versiegelungslacken, mit welchen sich hervorragende Ergebnisse erzielen lassen. Bei Klebekork-Bodenbelägen sollten Sie nach dem Verlegen 24-36 Stunden warten, damit der Klebstoff komplett trocknen kann.

Arten von Oberflächen	Versiegelung
Cork Pure PU-Versiegelung	Reinigen Sie den Boden mit einem feuchten Mopp (sauberes Wasser). Den Boden sorgfältig anschleifen (grünes Schleifpad), um eine bessere Haftung des Lacks zu erhalten. Applizieren Sie nach dem Trocknen ein oder zwei Schichten Wicanders W2000
Cork Pure Geschliffen	Der Boden muss mit mindestens drei Schichten Wicanders W2000 Extra Matt versiegelt werden. Es wird empfohlen, den Boden sorgfältig anzuschleifen (grünes Schleifpad), um eine gleichmäßigere Oberfläche zu erhalten. Staubsaugen Sie den Boden sehr gründlich. Tragen Sie drei Schichten Wicanders W 2000.auf. Tragen Sie höchstens zwei Schichten pro Tag auf. Lassen Sie die erste Schicht über Nacht trocknen (dadurch wird das Risiko, dass das Granulat aufquillt, reduziert). Schleifen Sie den Boden vor der letzten Applikation a

Falls Sie andere Systeme als Amorim WISE Produkte verwenden möchten, stellen Sie bitte sicher, dass nur empfohlene Produkte von Amorim WISE (siehe Tabelle zur Auswahl von Zusatzprodukten) verwendet werden.

Wicanders W 2000.wasserbasierte 2-Komponenten-Oberflächenveredelung auf der Basis von Polyurethan, mit sehr hoher Endhärte, großer Elastizität und ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit.

Amorim WISE Bodenoberflächen müssen sauber und frei von Staub, Ölen und Wachsresten sein.

Staubsaugen Sie den Boden sehr gründlich.

Mischen Sie das Härtungsmittel mit dem Wicanders W 2000.im richtigen Verhältnis (1:10). Die Behälter einer jeden Verpackung sind so konzipiert, dass das Härtungsmittel direkt in den Behälter von Wicanders W2000 gegeben werden kann. Schütteln Sie den Behälter gut. Filtern Sie die Mischung durch einen Papierfilter. Nach dem Anrühren sollten Sie die Mischung innerhalb der nächsten 2 Stunden verwenden.

Tragen Sie Wicanders W2000.mit einem Roller gleichmäßig auf: insgesamt 100-120 g/m²/Schicht. In der Nähe der Wände muss möglicherweise eine Bürste verwendet werden

TROCKNUNGSZEIT:

4 Stunden (bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit).

Die Trocknungszeit zwischen dem Auftragen zweier Schichten darf 24 Stunden nicht überschreiten. Der Boden muss dann nicht anschleifen werden. Falls die empfohlene Trocknungszeit überschritten wird, sollten Sie den Boden vorsichtig abschleifen ((grünes Schleifpad). Der Boden sollte jedoch auf alle Fälle vor dem Auftragen der letzten Schicht angeschliffen werden. Entfernen Sie nach dem Schleifen den Staub. Verwenden Sie dabei kein Reinigungsmittel oder Wasser.

EMPFEHLUNGEN:

Nach 24 Stunden kann der Boden vorsichtig betreten werden. Reinigen Sie den Boden nach Auftragen von Wicanders W2000. ungefähr eine Woche lang nicht mit Reinigungsmittel oder Wasser. Verwenden Sie danach die Pflegeprodukte von Amorim WISE.